

インナーバッフル取り付け方法



① スプリングを外し、サイレンサーを取り外す。



② インナーバッフルをエキゾーストパイプに挿入します。



③ 挿入したインナーバッフルが大きくガタつく様であれば、左図のように爪を外側に折ってください。これによってテンションがかかり、インナーバッフルがエキゾーストパイプ内で暴れるのを防ぎます。



④ インナーバッフルのストッパーがしっかりとエキゾーストパイプに当たるまで挿入してください。インナーバッフルのストッパーはエキゾーストパイプ内径より太くなっています。



⑤ サイレンサーとスプリングを組み付けてください。